



1.AMAÇ: Kullanım sırasında oluşabilecek bozulmaları en aza indirmek ve arıza dolayısıyla olabilecek gecikmeleri engellemektir.

2. SORUMLULAR: Makineyi kullanan tüm personel.

3. FAALİYET AKIŞI

3.1. Kullanım

- Makinenin üst haznesini aç ve 15 kg kadar patates koy.
- Zamanı 2-4 dakikaya ayarla.
- Kumanda düğmesi üzerine kesinlikle su gelmemesine dikkat et.
- Makineye patates dışında hiçbir malzemeyi koyma ve dökme.
- Temiz su vanasını açıp START butonuna bas.
- Patatesin soyulma işlemi bitince, temiz su vanasını kapat.
- Soyulan patatesi dışarı almak için zamanı 2 dakikaya ayarla ve öndeki boşaltma kapağını aç.
- Patatesleri koyacağın kabı hazırlayarak boşaltma kapağının altına koy ve START butonuna bas.
- Butonlara kesinlikle ıslak el ile dokunma.

3.2. Bakım

- Makine ile işin bitince, içinde malzeme kalmamasını sağla.
- Zamanı 1 dakikaya ayarlayarak, temiz su vanasını aç ve START butonuna bas. (Makinenin içi bu şekilde temizlenmiş olur.)
- Dış yüzeyini nemli bir bezle kumanda düğmesine su değirmeden temizle.