

	T.C NEC METTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	Dİ.TL.08
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
	PERİTON DİYALİZ SAPD UYGULAMA TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. **AMAÇ:** SAPD İşlemini standardize etmek.

2. **KAPSAM:** SAPD hastaları.

3. **FAALİYET AKIŞI:**

- 3.1 Çamaşır suyu ile silinmiş masa üzerine malzemeleri yerleştir.(ısıtılmış torba, mavi klemp, 2 adet mini kapak, el dezenfektanı)
- 3.2 Transfer seti giysinin dışına çıkar.
- 3.3 Ellerini 3 dk sabunla, kurula, çeşmeyi kağıt havlu ile kapat.
- 3.4 Kullanılacak solüsyonun ısı, tarih, konsantrasyon kontrolünü yap.
- 3.5 Solüsyon torbasını aç, sıkarak delik var mı kontrolünü yap.
- 3.6 Torbayı yukarıdaki askıya tak.
- 3.7 Transfer set ve solüsyonun halkasını aynı elle tut.
- 3.8 Mini kapağı gevşet, solüsyonun halkasını çıkar,mini kapağı çıkar.
- 3.9 Solüsyon ile transfer seti birbirine bağla.
- 3.10 Transfer setin döner başlıklı klempini açarak batın içindeki sıvıyı boşalt.
- 3.11 Transfer setin döner başlıklı klempini kapat.
- 3.12 Yeşil halkayı kır,15' e kadar say batından gelen sıvıyı yıka.
- 3.13 Boşaltma torbasına mavi klempini tak.
- 3.14 Transfer set üzerindeki döner başlığı aç.
- 3.15 Yukarıdaki solüsyonun batın içine boşalmasını bekle.
- 3.16 Solüsyonun boşalınca döner başlıklı klempini kapat.
- 3.17 Torbayı aşağıya indir.
- 3.18 Yeni mini kapak aç.
- 3.19 Setleri bir birinden ayır.
- 3.20 Mini kapağı transfer sete tak.
- 3.21 Torbayı tuvalete boşalt, çamaşır suyu dök.
- 3.22 Atık torbayı hastane atık talimatına göre çöpe at.