



**1.AMAÇ.** Bu talimat mutfak çalışanlarının kullanmış olduğu çay makinesinin, bakım ve kullanımının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır.

**2.KAPSAM:** Çay makinesi bulunduğu tüm tesisler bu talimatı kapsamaktadır.

### 3.FAALİYET AKIŞI

#### 3.1.KULLANIM

- Çay makinesinin fişini prize tak, elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol et.
- Çay makinesinin su haznesini su ile doldur.
- Çay makinesinin düğmesini çevirerek aç ve suyu ısıt.
- Dem haznesine süzgecin içine belirlenen miktarda çay koy.
- Üzerine sıcak suyu doldur ve 15-20 dakika çayın demlenmesini bekle.
- Çay demlendiğinde ve su kaynadığında makinenin ısı derecesini minimum derecede tut.
- İşin bittiğinde makinenin elektrik bağlantılarını kapat.
- Her çay demlemede süzgeçteki çayı değiştir.
- Çay makinesini her zaman temiz tut.

#### 3.2.BAKIM

- Makine ile işin bitince ayrılabilir parçaları ayır
- Mutfak temizlik ve dezenfektan kullanım talimatına uygun şekilde temizli yapılır.