

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	AD.TL.112
		YAYIN TARİHİ	21.11.2013
		REVİZYON NO	01
	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ KULLANMA TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 2

1.AMAÇ: Bu talimatın amacı yangın söndürme tüpünün bakımı ve kullanılması ile ilgili işlemleri açıklamaktır.

2.SORUMLULAR: : Akademik ve İdari Personel

3.FAALİYET AKIŞI

4.1.YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN KULLANIMI

- Yangın söndürme tüpü kullanılırken rüzgar arkaya alınmalıdır. Tüp omuz hizasında tutulmalı ve ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşılmalıdır.
- Kuru kimyasal tozlu yangın söndürme tüpü kullanılırken önce emniyet pimi çekilir, sonra tüpün hortumu yangının kaynağına tutulur ve tetiğe sonuna kadar basılır. Yangın söndürme tüpü alevin altına doğru tutulmalıdır.
- Karbondiyoksitli yangın söndürme tüpü kullanılırken lans sapından tutulur, mührü koparılarak valf kapağı sola doğru çevrilir ve çıkan karbondiyoksit alevin altına doğru tutulur.
- Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır.
- Yangın söndürücülerin kullanımdan sonra dolum, bakım ve kontrol işlemleri yapılmalıdır.

4.2.YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN BAKIM

- Yangın söndürme tüpü rutubetten korunmalı ve 60° C sıcaklıktan fazla yerde tutulmalıdır.
- Yangın söndürme tüpü kaçak yapma olası yerleri kontrol edilmelidir.
- Yangın söndürme tüpü ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.
- Yangın söndürme tüpü düşürülmemeli, kolay alınacak yerde tutulmalıdır.
- Yangın söndürme tüpü kullanılsa bile 6 aylık periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

4.DÖKÜMANLAR

Yangın söndürme tüpü bakım ve kullanım kılavuzu.

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	AD.TL.112
		YAYIN TARİHİ	21.11.2013
		REVİZYON NO	01
	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ KULLANMA TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	2 / 2

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.