

|                                                                                   |                                                                  |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | T.C<br>NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ<br>TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ | DOKÜMAN KODU    | OH.TL.32   |
|                                                                                   |                                                                  | YAYIN TARİHİ    | 02.12.2024 |
|                                                                                   |                                                                  | REVİZYON NO     | 00         |
|                                                                                   | KAŞIK-ÇATAL KURULAMA VE PARLATMA MAKİNESİ<br>KULLANIM TALİMATI   | REVİZYON TARİHİ | --         |
|                                                                                   |                                                                  | SAYFA NO        | 1 / 1      |

**1. AMAÇ:** Kullanım sırasında oluşabilecek bozulmaları en aza indirmek ve arıza dolayısıyla olabilecek gecikmeleri engellemektir.

**2. SORUMLULAR:** Makineyi kullanan tüm personel.

### 3. FAALİYET AKIŞI

#### 3.1. Kullanım

- Cihazın fişini prize takınız.
- Cihazı çalıştırmak için "START" tuşuna basınız.
- Cihazı çalıştırdıktan sonra 20dk. Cihazın ısınmasını bekleyiniz.
- Önceden yıkanmış olan çatal, kaşık ve bıçakları nemli halde iken cihaz üzerindeki atış ağzından içeri bırakınız.
- Kurutma ve parlatma işlemi biten ürünler çıkış ağzının altındaki sepet içine düşer.
- Cihaz ile işiniz bittiğinde "STOP" tuşuna basınız.

#### 3.2. Temizlik ve Bakım

- Cihazın temizliğini yaparken fişin prizde olmadığından veya şalterin kapalı olduğundan emin olunuz.
- Her kullanımdan sonra, cihazın tüm yüzeyini nemli bir bez ile temizleyiniz ve kurulayınız.
- Cihazın temizliğinde asit ve türevi malzemeler kullanmayınız.
- Cihazın temizliğini yaparken, cihazı su ile yıkamayınız.
- Kullanım sıklığına göre 30-45 günde bir cihaz içindeki parlatıcı ürün tohumlarını değiştiriniz.
- Cihazın periyodik bakımını her 15 günde bir yaptırınız.
- Cihazın bakımını sadece eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır.