

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	OH.TL.16
		YAYIN TARİHİ	07.10.2019
		REVİZYON NO	02
	MUTFAK BİÇAK STERİLİZATÖRÜ KULLANIM TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1/1

1.AMAÇ. Bıçakların steril hale gelmesi amacı ile kullanılır.

2.KAPSAM: Hastane mutfağını kapsar.

3.FAALİYET AKIŞI

3.1.KULLANIM

- Fişini takın.
- Sterilize edilecek bıçakları tutucu yuvasına düzgün bir şekilde yerleştiriniz.
- Pleksi kapağını kapatıp kilitleyiniz.
- Zaman saatini sterilize edeceğiniz süreye ayarlayınız.(0-90 dk.)
- Cihazı çalıştırıp ayarlanan zaman durunca “timer” durur ve ibre sıfıra gelince UV lambası otomatik olarak kapanır.
- Fişini çekiniz.

3.2.BAKIM

- Teknik bakımını teknik servise yaptırın.
- Mutfak Temizlik ve Dezenfektan kullanım talimatına uygun şekilde temizliğini yapın.