

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TY.FR.33
		YAYIN TARİHİ	04.03.2022
		REVİZYON NO	00
		REVİZYONTARİHİ	--
	KALORİFER KAZANI VE BRÜLÖR GÜNLÜK BAKIM KONTROL FORMU	SAYFA NO	1/2

CİHAZ BİLGİLERİ			
BRÜLÖRÜN		KALORİFER KAZANININ	
MARKASI		MARKASI	
MODELİ		MODELİ	
SERİ NO		SERİ NO	
KAPASİTESİ		KAPASİTESİ	
YAPILACAK KONTROLLER			
1	Kazan dairesinin temizliği yapılır.(her hafta Cuma günleri)		
2	Tüm gaz vanalarının konumu ve basınç manometreleri kontrol edilir.		
3	Gözlemleme ve koklama yoluyla gaz kaçağı kontrolü yapılır.		
4	Gaz kaçağı alarm dedektörü test edilir.(her hafta Cuma günleri)		
5	Brülörün yanması gözlemlenir yanmada herhangi anormallik var ise teknik servis amirine haber verilir		
6	Hidrometreler, termometreler ve kazan termostatları kontrol edilir.		
7	Kalorifer gidiş ve dönüş kolektörleri ve sirkülasyon pompaları kontrol edilir.		
8	Kazan ısıtma yüzeylerinden ve duman borularından geçen gazların yoğunlaşmaması için kazan suyu gidiş sıcaklığını 60°C'nin ve duman gazı sıcaklığını da 70 °C'nin altına düşürülmemelidir.		
9	Tesisatın suyu hidrometreden devamlı kontrol edilir. Su eksilmesi varsa sebebi araştırılmalı ve su tamamlanmalıdır.		
10	Kazanda ve tesisatta su sızıntısı olup olmadığı kontrol edilir. Sızıntı var ise teknik servis amirine haber verilir		
11	Duman borularının temizliği yapılır.		
12	Baca analizi senede 1 sefer yaptırılır.		
NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.			

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TY.FR.33
		YAYIN TARİHİ	04.03.2022
		REVİZYON NO	00
	KALORİFER KAZANI VE BRÜLÖR GÜNLÜK BAKIM KONTROL FORMU	REVİZYONTARİHİ	--
		SAYFA NO	3/2